



Realize as suas obras
e deixe os equipamentos por nossa conta

Acesse o nosso site
www.camarlocacao.com.br

Manual do Locatário



Serra sabre

Instruções para instalação e operação

SERRA SABRE

- ◆ Você acaba de alugar uma Serra Sabre. Existem vários tipos e marcas dessas Serras no mercado, porém todos requerem basicamente os mesmos cuidados.
- ◆ **APLICAÇÃO:**
 - A serra sabre é apropriada para serrar ferro, aço, madeiras, alvenaria, metal e outros materiais.
- ◆ **INSTALAÇÃO:**
 - Conforme a NR18 (18.21.1) “A execução e manutenção das instalações elétricas, devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado”.
 - Estas ferramentas possuem dupla isolação mas, mesmo assim, requerem basicamente os seguintes cuidados:
 - Assegure-se de que a voltagem da rede é a mesma do equipamento. No caso de dúvida pergunte a Assistência Técnica.
 - A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada / plug macho.
 - O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser compostos por cabos de condução elétrica com proteção mecânica, do tipo PP, com bitola mínima de 2,5 mm² até 20 metros.
 - O cabo de ligação deverá ser inteiriço, sem emendas, de modo que não hajam correntes de fuga.
 - Para instalar a lâmina, solte o parafuso de fixação com a chave allen e coloque a lâmina no eixo da serra. Coloque o orifício da lâmina sobre o pino do eixo da serra. Aperte firmemente o parafuso de fixação. Após a colocação verifique se a lâmina está corretamente fixado no eixo.
OBS.: Não remova a proteção da lâmina para sua segurança.
- ◆ **OPERAÇÃO:**
 - Para funcionar pressione o interruptor do gatilho. Quanto mais o gatilho for pressionado, maior a velocidade da serra. A utilização da velocidade baixa é recomendada somente para iniciar um corte. O uso prolongado em baixa velocidade pode danificar a serra. Para parar basta soltar o interruptor do gatilho.
 - Posicione a lâmina levemente contra a superfície a ser cortada, ligue e espere que a serra tenha atingido a velocidade total antes de aplicar pressão à ferramenta. Sempre que possível a sapata da serra deve ser mantida encostada ao material a ser cortado, evitando-se assim que a serra pule ou vibre e que a lâmina quebre.
 - Verifique se a lâmina é adequada para o material a ser cortado.
 - Quando a lâmina agarrar (travar) ou quando o corte for interrompido por qualquer motivo, libere o gatilho e segure a serra sem movimento no material até que a lâmina parar totalmente. Nunca tente remover ou puxar para trás enquanto a lâmina estiver em movimento, pois pode ocorrer um solavanco.
 - Recomenda-se que ao cortar metais se aplique uma fina camada de óleo ao longo da linha de corte da serra para facilitar a operação e prolongar a duração da lâmina.
 - Ao executar a tarefa de serrar, não faça uso nem de força nem de peso excessivo na serra.
 - Ao término do trabalho, desligue a Serra e a mantenha limpa.
- ◆ **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**
 - Para sua maior segurança utilize luvas, máscara anti-pó , óculos de proteção e protetor auricular.
 - Mantenha as mãos fora da área de corte e da lâmina.
 - Fixe a peça a ser cortada usando grampos ou morsa para prender a peça. Assim as mãos ficam livres para operar a serra.
 - Nunca carregue a serra sabre segurando-a pelo fio de alimentação, nem nunca desligue-a puxando pelo fio.
- ◆ Lembre-se, conforme a NR 18 (18-22-1) – “A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.”
- ◆ **Em caso de qualquer anormalidade que venha apresentar o equipamento, solicitamos NÃO MEXER no equipamento e sim, entrar em contato com nossa Assistência Técnica.**